





# UTi85H+ 红外热成像仪

Professional Thermal Imager



P/N:110401109252X

#### 序言

尊敬的用户:

您好! 感谢您选购全新的UTi85H+热成像仪,为了正确使用本产品,请您在使用之前仔 细阅读本说明书全文,特别是有关"安全注意事项"的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文,建议您将此说明书妥善保管,与热成像仪一同放置或 者放在您随时可以查阅的地方,以便在将来的使用过程中查阅。

#### 有限担保和有限责任

公司担保本产品自购买之日起一年内,在材料和工艺上均无任何缺陷。本担保不适用 于由于意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常操作或处理引起的损坏。经销商无权以公 司的名义给予其它任何担保。如在保修期内需要保修服务,请与您就近的授权服务中心联 系,获得产品退还授权信息;然后将产品寄至该服务中心,并附上产品问题描述。

本项担保是您能获得的唯一补偿。除此以外,公司不提供任何明示或隐含的担保,例 如适用于某一特殊目的的隐含担保。同时,公司不对基于任何原因或推测而导致的任何特殊、间接、附带或继起的损坏或损失负责,由于某些州或国家不允许对默示担保及附带或 继起的损坏加以限制,故上述的责任限制与规定或许对您不适用。

### 产品使用指南

#### 为保证正确使用本产品,请在使用之前,仔细阅读此指南:

- 1. 本产品的最佳测试距离为1米;
- 2. 为确保测量精度,建议在操作环境[15°C~30°C, RH<85%(非冷凝)]下使用;
- 3. 请在室内无风环境使用;
- 4. 当转换到新的环境下使用,请先将产品开机,放置10至15分钟后再测量;
- 5. 测试的环境温度要稳定,不能在风扇、空调的出风口等气流较大的地方测量;
- 当测量对象来自于测量环境温度差异比较大的地方,需要在测试环境内停留10~30分钟 后进行测量;
- 7. 热成像仪能测试到对象的表面温度,如果有需要做出温度补偿,请到设定页面调整:
- 8. 本产品具有自我校准功能,如果读数有快速跳动,待读数稳定后再做测量;
- 请勿在测量极高温或极低温的物体温度后, 立刻开始测量其它被测对象, 请放置10分钟 后进行测量;

10. 不能在阳光强烈的地方使用;

11. 不能在电磁干扰场所使用。

### 目录

1. 性能指标	- 4
2. 构造	- 6
3. 显示说明	- 7
4. 开关机	- 7
5. 配置菜单说明	- 8
6. 华氏度和摄氏度切换	- 9
7. 中心点与高低温追踪	- 9
8. 调色板样式选择	10
9. 高低温警报	11
10. 设定页面	11
11. 语言	12
12. 日期及时间	12
13. 发射率\温度补偿	13
14. 自动关机	13
15. 显示屏亮度	14
16. 温度条	14
17. 高低温度设定	15
18. 本机信息	15
19. 恢复设置	16
20. 格式化SD	16
21. 图片保存自动和手动选项	17
22. USB通信	17
23. 保养	18
24. 安全须知	18
25. 使用须知	18
26. 附录:常用发射率表	19

## 1. 性能指标

传感器	非制冷焦平面 30°C~45°C 0.1°C	
温度范围		
分辨率		
精度	±0.5℃(最佳测量距离1米)	
测量最小距离	15cm	
测温响应时间	≤500ms	
热成像像素	4800 80*60	
像素大小	17µm	
色板	白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红	
红外光谱带宽	8~14µm	
视场角(FOV)	51°(H)*38°(V)	
瞬时视场角(IFOV)	11mrad ≤150mK	
热成像灵敏度		
帧速率	≤9Hz	
测温显示	中心点测温和高温追踪	
图像格式	BMP √	
蜂鸣器报警		
按键	10个按键(开机键、拍照键.返回键、左右上下导 航键、SET键、图片浏览键、LED照明开关键)	

General			
PC分析软件	有		
数据通讯	Type-C USB		
产品尺寸(LxWxH	236mm*75. 5mm*86mm		
显示屏类型	2.8" TFT LCD		
显示分辨率	320*240		
电池	Li-ion 3.6V/5000mAh 26650 单节		
自动关机	可选(5min,10min, 30min, OFF) 默认30min		
使用时间	不低于6个小时		
充电时间	4小时		
充电电压/电流	5V/2A		
图像存储	Micro SD卡		
运输环境、存贮环境	-20°C~60°C(-4°F~140°F), 85%RH(非冷凝)		
工作环境	15°C 30°C(59°F 86°F), 85%RH(非冷凝)		
海拔	不超过2000米		
配件	说明书, Type-C USB线, 16GB TF卡		

2. 构造



(5)



项目	说明	项目	说明	
1	上壳		开机键	
2	SD卡槽	12	支架固定螺孔	
3	Type-C USB接口	13	照明灯键	
4	下壳	14	左键	
5	接口防护盖	15	下键	
6	6 照明灯		右键	
7	红外热像窗口防护盖	17	返回键	
8	拍照扳机键	18	照片浏览键	
9	9 红外热像窗口		上键	
10	液晶显示屏	20	SET键	

#### 3. 显示说明

- 屏幕尺寸: 2.8"
- 显示器分辨率: 320(垂直) x 240(水平)



项目	说明	项目	说明	
1	温度单位选项		当前自动追踪温度最大点	
2	2 光标选项 9		温度测量中心点	
3	调色板选项	10	当前温度测量中心点温度	
4	高低温警报选项	11	当前温度测量最大点温度	
5	"设定"选项	12	当前日期时间	
6	当前自动追踪温度最小点温度	13	当前电池电量指示	
7	当前自动追踪温度最大点温度			

#### 4. 开关机

开机时长按开机键3秒,热像仪开机,关机时短按开机键1秒,热像仪关机。

#### 5. 配置菜单说明

主菜单配置选项





7

8

#### 6. 摄氏度和华氏度切换



在热成像主测试页面,按SET键进入配置主菜单,按左/右键选择温度单位选项 ]; 按SET键进入子菜单配置,按上/下键选择摄氏度<sup>°</sup>C或华氏度<sup>°</sup>F单位切换,按返回键保存配置;

7. 中心点与高温追踪



选定高温追踪时,左上角显示最高温度值。 当只选择中心点测温,左上角会显示中心点温度值。 当只选择高温追踪时,左上角显示的温度值为最高温度值。

#### 8.调色板样式选择



调色板菜单提供了铁红、彩虹和白热、红热和冰蓝五种色彩,用于调节捕获 的红外图像伪色。若需使用调色板功能,按SET键弹出主菜单选项,通过左键/右 键选中色板选项,再按SET键进入色板子菜单选项,通过上下键在铁红、彩虹和 白热、红热、冰蓝五种中进行选择。再次点击返回键退出一级主菜单回到图像显 示模式,此时热成像会根据不同的伪色显示。

UNI-T.		UTi85H+热成像仪使用说明书	UTI85H+热成像仪使用说明书	UNI-T <sub>®</sub>
9.高温警报	Max 36.1 °C 2020/03/08 17:24 36.1 HICLO -OL		<ul> <li>11.语言</li> <li>◆ 设定</li> <li>③ 语言(Language)</li> <li>◎ 语言(Language)</li> <li>○ 日期时间</li> <li>※ 发射率\温度补偿</li> <li>○ 自动关机</li> <li>※ 显示屏亮度</li> <li>三 温度条</li> <li>逆 高低温设定</li> <li>~</li> <li>※</li> <li>进入设定页面一级菜单后,选中语言选项,点击SET键</li> </ul>	9 ,进入"语言"子菜

若需要使用高低温警报功能,按SET键弹出主菜单选项,通过左键/右键选中 警报选项 🙆,再按SET键进入子菜单选项,通过上键/下键进行选择;按SET键 选中HI (High)或L0 (Low)选项,然后按SET键设定,可以同时或分别打开关闭 高温警报和低温警报,再次点击返回键退出一级主菜单回到图像显示模式。

#### 10.设定页面



按SET键进入子菜单,按左键或右键选择设定选项,按SET键进入设定页面二级菜单,可分别选不同设定项进行设定,点击返回键返回到设定页面一级菜单, 再次点击返回键则返回到主菜单。 进入设定页面一级来单后,选中语言选项,点击SET键,进入"语言"于来 单,如上图所示,通过上/下键选择语言种类,系统默认语言有中文、英文,点 击SET键选中所需语言选项,然后点击返回键退出"语言"子菜单,返回到设定 页面一级菜单。

#### 12.日期及时间



进入设定页面一级菜单后,选中日期时间选项,点击SET键,进入"日期时 间"子菜单,点击左键/右键选择日期年/月/日或时间/时间制式进行设置,按 SET键进入设定状态(文字显示为橙色),按上键/下键进行加/减数字设置相应时 间日期,设定后,按SET键保存并返回,返回可继续选择其他时间日期项进行设 置,最后按返回键退回到设定页面一级菜单。



进入设定菜单后,按上/下键选择发射率\温度补偿设置选项,短按SET键进入发射率\温度补偿设置项,按上/下键选择发射率或温度补偿,选择后短按SET 键进入设置值,按上/下键可以加减数值,设置完毕后短按SET键保存参数,短按 返回键返回上级菜单。

备注:常用物体的发射率请参照附录的常用发射率表

14.自动关机



进入设定页面一级菜单后,选中自动关机选项,点击SET键,进入"自动关 机"子菜单,如上图所示,通过上/下键选择时间参数,系统预设 5分钟、10分 钟、30分钟、关四项,选中后点击SET键选中所需时间参数选项,然后点击返回键 退出"自动关机"子菜单,返回到设定页面一级菜单。

15.显示屏亮度	● 显示屏亮度
	● 低
	🔴 中
	● 高

进入设定页面一级菜单后,选中显示屏亮度选项,点击SET键,进入"显示 屏亮度"子菜单,如上图所示,通过上/下键选择亮度参数,系统预设为1.低2. 中3.高,选中后,点击SET键选中所需选项,然后点击返回键退出"显示屏亮 度"子菜单,返回到设定页面一级菜单。

#### 16.温度条



进入设定页面一级菜单后,选中温度条选项,点击SET键,进入"温度条" 子菜单,如上图所示,通过上/下键选择温度条打开关闭,可以打开关闭热像测 试页面的温度条显示,选中后点击SET键选中所需选项,然后点击返回键退出 "温度条"子菜单,返回到设定页面一级菜单。



进入设定页面一级菜单后,选中高低温警报设定选项,点击SET键,进入 "高低温设定"子菜单,用户可以自定义高低温警告阀值,如上图所示,通过上 /下键选择选项,当选中"高温设定"或"低温设定"选项时,点击SET键,进入 设定状态,通过上/下键调节温度参数,设置完之后按SET键退出设定并保存,然 后点击返回键退出"高低温设定"子菜单,返回到设定页面一级菜单。

#### 18.本机信息

3
3
t

进入设定页面一级菜单后,选中本机信息选项,点击SET键,进入"本机信 息"子菜单,如上图所示,可以查看本机固件版本、存储容量、型号等信息,然 后点击返回键退出"本机信息"子菜单,返回到设定页面一级菜单。 进入设定页面一级菜单后,选中恢复设置选项,点击SET键,进入"恢复设 置"子菜单,如上图所示,通过上/下键选择否或是选项,点击SET键选中所需 选项,然后点击返回键退出"恢复设置"子菜单,返回到设定页面一级菜单。

#### 20. 格式化SD



进入设定页面一级菜单后,选中"格式化SD"选项,点击SET键,进入"格式化 SD"子菜单,如上图所示,通过上/下键选择选项,点击SET键选中所需选项,等 待格式化完毕,然后点击返回键退出"格式化SD"子菜单,返回到设定页面一级 菜单。

#### 21. 图片保存自动和手动选项



进入设定页面一级菜单后,选中自动保存选项,点击SET键,进入"自动保存"子菜单,如上图所示,通过上/下键选择选项,点击SET键选中所需选项,然 后点击返回键退出"自动保存"子菜单,返回到设定页面一级菜单。

- 1. 备注: 在保存、浏览图片的过程中, 请勿拔插SD卡;
- 在使用过程中如果更换SD卡,需要在换卡后重启机器才能使用拍照及图片 保存功能。

#### 22. USB通信

1. 请参照下载指南下载上位机软件并完成安装。

2. 将USB数据线与电脑连接。

3. 通过上位机软件可以实现图片浏览和数据分析。

备注:在软件读取图片过程中,请勿拔掉 USB 数据线。

#### 23. 保养

用湿布或弱肥皂液清洗结构外壳,不要使用研磨剂、异丙醇或溶剂清洁仪表 外壳、镜头和窗口。

#### 24. 安全须知

为了保证测量结果准确,请仔细阅读使用说明。请务必按照说明书使用本 产品,否则造成产品损坏后将不进行免费保修。请不要在易燃易爆、蒸汽周围、 潮湿或腐蚀性环境下使用本仪器。请不要在仪器损坏、摔落或修正后的情况下 继续使用,以免造成错误的测试结果。请参考辐射系数信息获取实际温度,否 则会导致测得的温度不准确。由于充电会引起机体内部温度升高,从而影响温 度测量精度。因此,建议在对本产品充电时不要进行温度测量。

#### 25. 使用须知

请参考辐射系数信息获取实际温度,否则会导致测得的温度不准确。由于 产品功耗发热比较大,会引起机体内部温度升高,为了保证产品精度,长时间 关机状态再开机使用时,建议开机预热十分钟后再进行测量。由于充电会引起 机体内部温度升高,从而影响温度测量精度,因此,建议在对本产品充电时不 要进行温度测量。

因传感器固有的温度漂移特性,偶尔会测温不准,在测温界面按一下下导 航键显示 "Calibrating" 会自动进行温度校正。



## 26. 附录

#### 常用发射率

材质	发射率	材质	发射率
木	0. 85	黑纸	0.86
水	0. 96	聚碳酸	0.8
砖	0. 75	混凝土	0. 97
不锈钢	0. 14	氧化铜	0. 78
胶带	0. 96	铸铁	0. 81
铝板	0. 09	锈	0. 8
铜板	0.06	石膏	0. 75
黑铝	0. 95	油漆	0.9
人体皮肤	0. 98	橡胶	0. 95
沥青	0. 96	土壤	0. 93
PVC塑料	0. 93		

备注: 本说明书可以在优利德官网上下载电子档,下载方法请参考指南。

## **优利德**。

## 优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业 开发区工业北一路6号 电话:(86-769)85723888 邮编: 523808 http://www.uni-trend.com.cn 执行标准: JJG 856-2015